

RSVW iPhone Infos

... damit das Nutzen
Ihres Smartphones
noch mehr Freude macht

Herbert Burkhard, November 2018

Installieren der Sim-Karte

Bei Ferien im Ausland kann es sich lohnen, eine lokale Sim-Karte zu kaufen.

Vorteil: Sparen der Roaming-Kosten, speziell beim Surfen und Downloads.

Nachteil: Andere Telefonnummer.

Mit dem Spezialwerkzeug oder einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch an der Seite drücken bis das Kartenfach aufspringt. Die SIM-Karte vorsichtig und ohne das goldige Elektronik zu berühren einlegen und das Kartenfach schliessen.

Die abgeschrägte Ecke zeigt an, wie man die Karte einlegt.

Herstellen der Verbindung zum Internet

Das iPhone stellt bei Bedarf eine Internetverbindung über WLAN oder das Mobilfunknetz Ihres Anbieters her. Wenn für eine App eine Internetverbindung erforderlich ist, versucht das iPhone, die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge auszuführen:

- Es wird eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten WLAN hergestellt, sofern dieses verfügbar ist.
- Die Liste der verfügbaren WLANs wird angezeigt und vermerkt, welche Verbindungen offen sind oder ein Passwort benötigen.
- Die Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz wird hergestellt, sofern das mobile Netz aktiviert ist.

Sperrbildschirm

Vom Sperrbildschirm kann ohne Anmeldung auf einzelnen Programme zugegriffen werden, z.B. mittels Siri.

Den Zugriff können Sie für die einzelnen Apps gezielt steuern.

Die Anpassung erfolgt über:

Einstellungen > Touch ID & Code.


Tasten: Home Taste

iPhone entsperren: Mit dieser Taste entsperren Sie beim Starten Ihr Gerät.

App schliessen: Die App wird geschlossen. Sie bleibt jedoch im Speicher im Ruhemodus.

Umschalten auf eine App: Durch zweimaliges Drücken der Taste rufen Sie den App-Umschalter auf.

Siri starten: Durch Drücken der Home-Taste wird Siri (Spracheingabe) geöffnet und Sie können mit gedrückter Taste sprechen.



Home-Taste

Tasten: Standby-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Ruhezustand des Geräts zu beenden oder zu beginnen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät aus- bzw. einzuschalten.

Diese Taste kann je iPhone-Version an einem anderen Ort platziert sein.

Durch längeres gemeinsames Drücken der Home- und Standby-Tasten wird das ganze System neu gestartet. (Erste Massnahme bei Problemen mit Apps).

Tasten: Lautstärke-Taste

Durch Drücken dieser zwei Tasten können Sie die Lautstärke anpassen, während Sie Musik hören, sich ein Video ansehen oder ein Spiel spielen.

Wenn Sie diese Tasten drücken, wird die Lautstärke in der Lautstärkeanzeige angezeigt. Wenn Sie gerade keine andere App verwenden, können Sie mit den Tasten die Klingeltonlautstärke anpassen. In der Lautstärkeanzeige steht nun **Klingelton**.

Symbole in Statusleiste



Mobilfunksignal Du befindest dich in Reichweite des Funknetzes und kannst Anrufe tätigen und annehmen. Wenn kein Mobilfunksignal empfangen wird, erscheint die Meldung „Kein Dienst“.



Flugmodus Der Flugmodus ist aktiviert, d. h., es können keine Anrufe getätigt werden. Unter Umständen sind auch andere Drahtlosfunktionen deaktiviert.



Persönlicher Hotspot Das iPhone stellt für ein anderes Gerät einen persönlichen Hotspot bereit.



Synchronisieren Das iPhone wird mit iTunes synchronisiert.

Symbole in Statusleiste



Netzwerkaktivität Es finden Netzwerkaktivitäten statt. Von einigen Drittanbieter-Apps wird dieses Symbol auch verwendet, um einen aktiven Prozess anzuzeigen.



Schloss iPhone ist gesperrt.



Nicht stören Die Option „Nicht stören“ ist aktiviert.



Hochformatsperre Der iPhone-Bildschirm ist auf das Hochformat beschränkt.



Ortungsdienste Eine App verwendet Ortungsdienste.

Symbole in Statusleiste



Wecker Es wurde ein Wecker gestellt.



Bluetooth® Bluetooth ist aktiviert und kann verwendet werden.

Einstellungen: Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren: Wählen Sie Einstellungen > Allgemein > Datum & Uhrzeit und aktivieren Sie die Option `Automatisch einstellen`. Das iPhone ruft die korrekte Zeit über das Mobilfunknetz ab und aktualisiert die Uhrzeit für die Zeitzone, in der man sich befindet.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen: Wählen Sie Einstellungen > Allgemein > Datum & Uhrzeit und deaktivieren Sie die Option `Automatisch einstellen`.

Einstellungen: Sprache und Region

Wählen Sie

Einstellungen > Allgemein > Sprache & Region
um folgende Einstellungen festzulegen:

- Die Sprache für das iPhone
- Die bevorzugte Sprachreihenfolge für Apps und Websites
- Das regionale Format
- Das Kalenderformat
- Die Temperatureinheit (Celsius oder Fahrenheit)

Wenn Sie eine Tastatur für eine andere Sprache möchten, wählen Sie
Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen.

Einstellungen: iCloud

Sie können Ihre Fotos, Videos, Dokumente und viele anderes in iCloud (ein dezentraler Speicherplatz) sichern, damit Sie immer und überall darauf zugreifen können.

iCloud konfigurieren: Wählen Sie
Einstellungen > Beim iPhone anmelden
wenn Sie sich nicht bereits bei der Konfiguration mit Ihrer Apple-ID
angemeldet haben.

In iCloud gesicherte Inhalte werden drahtlos an Ihre anderen Geräte übertragen, wenn du darauf mit derselben Apple-ID bei iCloud angemeldet bist.

Töne und Haptik

Sie können die Signaltöne, die das iPhone beim Eingang von Anrufen, Text-, Sprach- und E-Mail-Nachrichten, Erinnerungen oder anderen Mitteilungen ausgibt, ändern oder deaktivieren.

Soundoptionen festlegen: Wählen Sie
Einstellungen > Töne
um auf die Optionen zuzugreifen.

Vibrationsmuster festlegen: Wählen Sie
Einstellungen > Töne
und wählen Sie in der Liste Töne- und Vibrationsmuster ein Objekt aus.

Einstellungen: Vergrössern der Bildschirmanzeige

Auf unterstützten Modellen lässt sich die Bildschirmanzeige vergrössern. Öffnen Sie dazu
Einstellungen > Anzeige & Helligkeit.

Tippen Sie unter Anzeigezoom auf Anzeigen, wählen Sie Vergrössert und tippen Sie in der Titelzeile auf Einstellen.

Einstellungen: Internationale Tastaturen

Internationale Tastaturen ermöglichen die Eingabe von Textzeichen in unterschiedlichen Landessprachen.

Sonderzeichen und Akzente: Legen den Finger auf die jeweilige Buchstaben-, Ziffern- oder Symboltaste. Dabei öffnet sich eine Auswahl-Liste mit den verschiedenen Varianten wählen Sie das gewünschte Zeichen aus.

Sie können verschiedene Tastaturen aktivieren. Wählen Sie
Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen

Einstellungen: Bluetooth

Bluetooth-Geräte wie Drucker, kabellose Kopfhörer, Lautsprecher, Freisprecheinrichtungen (z.B. im Auto) können mit dem iPhone verwendet werden.

Bluetooth aktivieren: Wählen Sie
Einstellungen > Bluetooth.

Bluetooth kurzzeitig deaktivieren: Öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol. So wird die Verbindung für eine bestimmte Zeit getrennt ohne Bluetooth zu deaktivieren.

Merke: Das Verwenden von Bluetooth frisst Strom.

Einstellungen: Persönlicher Hotspot teilen

Über den persönlichen Hotspot können Sie die Internetverbindung mit anderen Benutzern teilen.

Computer oder andere iPhones können Ihre Internetverbindung über WLAN, Bluetooth oder ein USB-Kabel nutzen.

Der persönliche Hotspot funktioniert nur, wenn das iPhone über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden ist.

Internetverbindung teilen: Wählen Sie
Einstellungen > Mobiles Netz > Persönlicher Hotspot

Hinweis: Die Funktion ist möglicherweise nicht bei allen Mobilfunkanbietern verfügbar.

Einstellungen: Persönlichen Hotspot nutzen

Falls ein persönlicher Hotspot aktiviert ist kann er von einem anderen Gerät verbunden werden:

- *WLAN*: Wählen Sie in der Liste mit verfügbaren WLANs Ihr iPhone aus.
- *Bluetooth*: Wähle auf dem iPhone
Einstellungen > Bluetooth > Option Bluetooth.

Einstellungen: Ortungsdienste

Die Ortungsdienste ermöglichen Apps Daten Ihren Standort anzuzeigen und zu sammeln und zu verwenden.

Mit den Datenschutzeinstellungen können Sie steuern, welche Apps und welche Systemdienste Zugriff auf die Ortungsdienste haben.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste.

Zugriff auf persönliche Informationen deaktivieren: Sie können den Zugriff jeder App einzeln deaktivieren.

Einstellungen: Ortungsdienste Systemdienste

Standortbasierte Werbung und Apps deaktivieren: Wählen Sie Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Systemdienste und deaktivieren Sie Ortsabhängige Apple Ads.

Die von Apple zum Bereitstellen gezielter Werbung verwendeten Informationen anzeigen: Wählen Sie Einstellungen > Datenschutz > Werbung > Anzeigeninfos anzeigen.

Einstellungen: Persönlicher Hotspot teilen

Über den persönlichen Hotspot können Sie die Internetverbindung mit anderen Benutzern teilen.

Computer oder andere iPhones können Ihre Internetverbindung über WLAN, Bluetooth oder ein USB-Kabel nutzen.

Der persönliche Hotspot funktioniert nur, wenn das iPhone über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden ist.

Internetverbindung teilen: Wählen Sie
Einstellungen > Mobiles Netz > Persönlicher Hotspot

Hinweis: Die Funktion ist möglicherweise nicht bei allen Mobilfunkanbietern verfügbar.

Einstellungen: Persönlichen Hotspot nutzen

Falls ein persönlicher Hotspot aktiviert ist kann er von einem anderen Gerät verbunden werden:

- *WLAN*: Wählen Sie in der Liste mit verfügbaren WLANs Ihr iPhone aus.
- *Bluetooth*: Wähle auf dem iPhone
Einstellungen > Bluetooth > Option Bluetooth.

Einstellungen: Ortungsdienste

Die Ortungsdienste ermöglichen Apps Daten Ihren Standort anzuzeigen und zu sammeln und zu verwenden.

Mit den Datenschutzeinstellungen können Sie steuern, welche Apps und welche Systemdienste Zugriff auf die Ortungsdienste haben.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste.

Zugriff auf persönliche Informationen deaktivieren: Sie können den Zugriff jeder App einzeln deaktivieren.

Wo ist mein iPhone

Das iPhone kann von einem Computer gesucht werden. Die Suche muss zuerst bewilligt sein:

Einstellungen > [Ihr Name] > iCloud > Mich finden.

Melden Sie sich auf einem Mac oder PC bei icloud.com/find an, oder verwenden Sie die App *Mein iPhone suchen* auf einem anderen iPhone oder iPad. Wählen Sie das zu suchende Gerät aus, um dessen Standort auf einer Karte anzuzeigen.

Klingelton abspielen: Es wird zwei Minuten lang ein Ton in voller Lautstärke wiedergegeben, und zwar auch dann, wenn der Klingelton lautlos geschaltet ist.

Einstellungen: Fingerabdrücke hinzufügen

Sie können angeben, ob Sie künftig einen Fingerabdruck verwenden wollen, um das iPhone zu entsperren oder sich in einer App anmelden möchten ohne Name und Passwort einzugeben. Die App muss jedoch diese Möglichkeit unterstützen.

Wählen Sie

Einstellungen > Allgemein > TouchID & Code >
Fingerabdrücke

Einstellungen: Apple-ID

Mit einer Apple-ID eröffnen Sie ein Konto bei Apple. In dem Sie Ihren Namen, den Sicherheitscode, das Passwort und diverse Angaben hinterlegen.

Auch wenn die Sicherheit nicht zu 100% gewährleistet ist, durch Eingabe des Sicherheitscodes greift ein fremder Nutzer bewusst auf Ihr iPhone zu und die Ausrede "ich habe es mit meinem verwechselt" gilt nicht. Der Zugriff ist bewusst und gilt als dolose oder deviante Handlung.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Name, Telefon.

Einstellungen: Apple-ID

Mit einer Apple-ID eröffnen Sie ein Konto bei Apple. In dem Sie Ihren Namen, den Sicherheitscode, das Passwort und diverse Angaben hinterlegen.

Auch wenn die Sicherheit nicht zu 100% gewährleistet ist, durch Eingabe des Sicherheitscodes greift ein fremder Nutzer bewusst auf Ihr iPhone zu und die Ausrede "ich habe es mit meinem verwechselt" gilt nicht. Der Zugriff ist bewusst und gilt als dolose oder deviante Handlung.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Name, Telefon.

Einstellungen: Passwort

Das Passwort (iPhone.Code) ist eine vierstellige Nummer. Sie erhöht die Sicherheit und vermindert den Zugriff durch Fremdpersonen.

Verwenden Sie eher weniger eine öffentlich zugängliche Nummer wie Jahrgang oder Postleitzahl.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Passwort & Sicherheit

Einstellungen: Geräte-Informationen

Notieren Sie sich die wichtigsten Geräte-Informationen (Modell, Version, Seriennummer, IMEI).

Einstellungen > Allgemein > Info

Durch gemeinsames kurzes Drücken der Standby- und Home-Taste wird der Bildschirm fotografiert und kann in den Fotos gefunden werden.

Wo ist mein iPhone

Das iPhone kann von einem Computer gesucht werden. Die Suche muss zuerst bewilligt sein:

Einstellungen > [Ihr Name] > iCloud > Mich finden.

Melden Sie sich auf einem Mac oder PC bei icloud.com/find an, oder verwenden Sie die App *Mein iPhone suchen* auf einem anderen iPhone oder iPad. Wählen Sie das zu suchende Gerät aus, um dessen Standort auf einer Karte anzuzeigen.

Klingelton abspielen: Es wird zwei Minuten lang ein Ton in voller Lautstärke wiedergegeben, und zwar auch dann, wenn der Klingelton lautlos geschaltet ist.

Einstellungen: Fingerabdrücke hinzufügen

Sie können angeben, ob Sie künftig einen Fingerabdruck verwenden wollen, um das iPhone zu entsperren oder sich in einer App anmelden möchten ohne Name und Passwort einzugeben. Die App muss jedoch diese Möglichkeit unterstützen.

Wählen Sie

Einstellungen > Allgemein > TouchID & Code >
Fingerabdrücke

Wo ist mein iPhone

Das iPhone kann von einem Computer gesucht werden. Die Suche muss zuerst bewilligt sein:

Einstellungen > [Ihr Name] > iCloud > Mich finden.

Melden Sie sich auf einem Mac oder PC bei icloud.com/find an, oder verwenden Sie die App *Mein iPhone suchen* auf einem anderen iPhone oder iPad. Wählen Sie das zu suchende Gerät aus, um dessen Standort auf einer Karte anzuzeigen.

Klingelton abspielen: Es wird zwei Minuten lang ein Ton in voller Lautstärke wiedergegeben, und zwar auch dann, wenn der Klingelton lautlos geschaltet ist.

Einstellungen: Fingerabdrücke hinzufügen

Sie können angeben, ob Sie künftig einen Fingerabdruck verwenden wollen, um das iPhone zu entsperren oder sich in einer App anmelden möchten ohne Name und Passwort einzugeben. Die App muss jedoch diese Möglichkeit unterstützen.

Wählen Sie

Einstellungen > Allgemein > TouchID & Code >
Fingerabdrücke

Einstellungen: Apple-ID

Mit einer Apple-ID eröffnen Sie ein Konto bei Apple. In dem Sie Ihren Namen, den Sicherheitscode, das Passwort und diverse Angaben hinterlegen.

Auch wenn die Sicherheit nicht zu 100% gewährleistet ist, durch Eingabe des Sicherheitscodes greift ein fremder Nutzer bewusst auf Ihr iPhone zu und die Ausrede "ich habe es mit meinem verwechselt" gilt nicht. Der Zugriff ist bewusst und gilt als dolose oder deviante Handlung.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Name, Telefon.

Einstellungen: Apple-ID

Mit einer Apple-ID eröffnen Sie ein Konto bei Apple. In dem Sie Ihren Namen, den Sicherheitscode, das Passwort und diverse Angaben hinterlegen.

Auch wenn die Sicherheit nicht zu 100% gewährleistet ist, durch Eingabe des Sicherheitscodes greift ein fremder Nutzer bewusst auf Ihr iPhone zu und die Ausrede "ich habe es mit meinem verwechselt" gilt nicht. Der Zugriff ist bewusst und gilt als dolose oder deviante Handlung.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Name, Telefon.

Einstellungen: Passwort

Das Passwort (iPhone.Code) ist eine vierstellige Nummer. Sie erhöht die Sicherheit und vermindert den Zugriff durch Fremdpersonen.

Verwenden Sie eher weniger eine öffentlich zugängliche Nummer wie Jahrgang oder Postleitzahl.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Passwort & Sicherheit

Einstellungen: Geräte-Informationen

Notieren Sie sich die wichtigsten Geräte-Informationen (Modell, Version, Seriennummer, IMEI).

Einstellungen > Allgemein > Info

Durch gemeinsames kurzes Drücken der Standby- und Home-Taste wird der Bildschirm fotografiert und kann in den Fotos gefunden werden.

Einstellungen: Signaltöne

Sie können die Signaltöne, die Ihr iPhone beim Eingang von Anrufen, Text-, Sprach- und E-Mail-Nachrichten, Erinnerungen oder anderen Mitteilungen ausgibt, ändern oder deaktivieren.

Wählen Sie

Einstellungen > Töne

und wählen Sie in der Liste *Töne- und Vibrationsmuster* die gewünschten Töne aus.

Wo ist mein iPhone

Das iPhone kann von einem Computer gesucht werden. Die Suche muss zuerst bewilligt sein:

Einstellungen > [Ihr Name] > iCloud > Mich finden.

Melden Sie sich auf einem Mac oder PC bei icloud.com/find an, oder verwenden Sie die App *Mein iPhone suchen* auf einem anderen iPhone oder iPad. Wählen Sie das zu suchende Gerät aus, um dessen Standort auf einer Karte anzuzeigen.

Klingelton abspielen: Es wird zwei Minuten lang ein Ton in voller Lautstärke wiedergegeben, und zwar auch dann, wenn der Klingelton lautlos geschaltet ist.

Einstellungen: Fingerabdrücke hinzufügen

Sie können angeben, ob Sie künftig einen Fingerabdruck verwenden wollen, um das iPhone zu entsperren oder sich in einer App anmelden möchten ohne Name und Passwort einzugeben. Die App muss jedoch diese Möglichkeit unterstützen.

Wählen Sie

Einstellungen > Allgemein > TouchID & Code >
Fingerabdrücke

Wo ist mein iPhone

Das iPhone kann von einem Computer gesucht werden. Die Suche muss zuerst bewilligt sein:

Einstellungen > [Ihr Name] > iCloud > Mich finden.

Melden Sie sich auf einem Mac oder PC bei icloud.com/find an, oder verwenden Sie die App *Mein iPhone suchen* auf einem anderen iPhone oder iPad. Wählen Sie das zu suchende Gerät aus, um dessen Standort auf einer Karte anzuzeigen.

Klingelton abspielen: Es wird zwei Minuten lang ein Ton in voller Lautstärke wiedergegeben, und zwar auch dann, wenn der Klingelton lautlos geschaltet ist.

Einstellungen: Fingerabdrücke hinzufügen

Sie können angeben, ob Sie künftig einen Fingerabdruck verwenden wollen, um das iPhone zu entsperren oder sich in einer App anmelden möchten ohne Name und Passwort einzugeben. Die App muss jedoch diese Möglichkeit unterstützen.

Wählen Sie

Einstellungen > Allgemein > TouchID & Code >
Fingerabdrücke

Einstellungen: Apple-ID

Mit einer Apple-ID eröffnen Sie ein Konto bei Apple. In dem Sie Ihren Namen, den Sicherheitscode, das Passwort und diverse Angaben hinterlegen.

Auch wenn die Sicherheit nicht zu 100% gewährleistet ist, durch Eingabe des Sicherheitscodes greift ein fremder Nutzer bewusst auf Ihr iPhone zu und die Ausrede "ich habe es mit meinem verwechselt" gilt nicht. Der Zugriff ist bewusst und gilt als dolose oder deviante Handlung.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Name, Telefon.

Einstellungen: Apple-ID

Mit einer Apple-ID eröffnen Sie ein Konto bei Apple. In dem Sie Ihren Namen, den Sicherheitscode, das Passwort und diverse Angaben hinterlegen.

Auch wenn die Sicherheit nicht zu 100% gewährleistet ist, durch Eingabe des Sicherheitscodes greift ein fremder Nutzer bewusst auf Ihr iPhone zu und die Ausrede "ich habe es mit meinem verwechselt" gilt nicht. Der Zugriff ist bewusst und gilt als dolose oder deviante Handlung.

Die Einstellungen finden oder ändern Sie:

Einstellungen > [Ihr Name] > Name, Telefon.

Einstellungen Bildschirmzeit

OS 12 hat die Bildschirmzeit eingeführt. Sie können damit sehen, wie viel Zeit mit welchen Apps verbracht wurden und sogar Sperren definieren.

Deaktivieren der Statistik: Öffnen Sie
Einstellungen > Bildschirmzeit

Dann Hinunterscrollen bis Bildschirmzeit deaktivieren

Eventuell müssen Sie Ihren Code eingeben.

Der **Wochenbericht** wird dann nicht mehr zugestellt.

Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum ermöglicht den direkten schnellen Zugriff auf den Flugmodus, die Option Nicht stören, die Taschenlampe, die Kamera, den Taschenrechner und andere nützliche Funktionen.

Kontrollzentrum öffnen: Streichen Sie vom unteren Rand nach oben.

Kontrollzentrum schliessen: Streichen Sie von oben nach unten.

Kontrollzentrum: Anpassen der Bildschirm-Helligkeit

Helligkeit des Bildschirms festlegen: Öffnen Sie das Kontrollzentrum und bewegen Sie den Schieberegler. mit der Sonne nach oben oder unten.

Alternativ kann dies über
Einstellungen > Anzeige & Helligkeit
ausgeführt werden.

Kontrollzentrum: Nicht stören

Sie können **Nicht stören** aktivieren, um das iPhone schnell stumm zu schalten. Der Modus bewirkt, dass Mitteilungen und Anrufe stumm geschaltet werden und auch der Bildschirm nicht aufleuchtet.

Nicht stören aktivieren: Öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie auf den kleinen Mond. Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird der Mond in der Statusleiste angezeigt.

Erstellen eines Backups

Sie können mit iCloud oder iTunes ein Backup Ihres iPhone erstellen. Wenn Sie das iPhone ersetzen, können Sie das Backup verwenden, um die Informationen auf das neue Gerät zu übertragen.

Automatische iCloud-Backups stoppen oder fortsetzen: Wählen Sie Einstellungen > [*Ihr Name*] > iCloud > iCloud-Backup und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option iCloud-Backup.

Sofort ein Backup in iCloud erstellen: Wählen Sie Einstellungen > [*Ihr Name*] > iCloud > iCloud-Backup und tippe auf Backup jetzt erstellen.

Anordnen der Apps

Neuanordnen des Home-Bildschirms und Anpassen des Docks: Lege den Finger auf das Symbol einer App im Home-Bildschirm, bis die Symbole der Apps anfangen zu wackeln. Bewege die App an die gewünschte Position.

- *App auf einen anderen Home-Bildschirm bewegen:* Ziehe die App an den Bildschirmrand.
- *App in das Dock bewegen:* Ziehe die App in das Dock unten auf dem Bildschirm (entferne zuerst eine andere App).

Löschen von Apps

Den Finger auf die zu löschende App drücken, bis das Symbol wackelt. Dann auf das X der Apps drücken. Bestätigen Sie dann das Löschen.

Durch das Löschen werden auch die zugehörigen Daten gelöscht.

Einige der integrierten Apple-Apps, die zum iPhone gehören können nicht gelöscht werden. Sie können aber auf eine neue Seite verschoben werden.

Entfernte App wiederherstellen: Suchen Sie im App Store nach der betreffenden App und tippen Sie auf *Öffnen*.

.

Siri

Halten Sie die Home-Taste gedrückt und kommunizieren Sie mit dem iPhone. Siri hört zu, bis Sie die Home-Taste loslassen.

Sie können Siri auch freihändig bedienen, indem Sie `Hei Siri` sagen.

Bildschirmfoto aufnehmen

Drücken Sie gleichzeitig für einen kurzen Moment die Home-Taste und die Standby-Taste und lassen Sie diese wieder los. Der Bildschirm wird nun aufgenommen.

Er kann über Versenden weitergeleitet werden.

Suchen

Ziehen Sie auf dem Bildschirm den Finger zwischen den Programm-Icons hwrunter.

Am oberen Bildschirmrand erscheint ein Eingabefenster, in den Sie den Suchbegriff eintippen können.

Notfallpass

In einem Notfall können Ersthelfer auf wichtige medizinische Informationen zugreifen, ohne Ihren Anmelde-Code zu kennen,

Dies geschieht über die App **Health**. Tragen Sie dort Ihre Informationen ein. z.B. welche Medikamente Sie einnehmen.

Vorgehen bei Verlust oder Diebstahl

Lesen Sie die ausführliche Beschreibung über

<https://support.apple.com/de-ch/HT201472>

Gerät sperren / Daten löschen

Um zu verhindern, dass andere Personen auf die Daten auf Ihrem verloren gegangenen oder gestohlenen Gerät zugreifen, können Sie es aus der Ferne löschen. Wenn Sie Ihr Gerät löschen, werden alle Ihre Daten und Sie können es mit *Mein iPhone suchen* nicht mehr finden.

Wenn Sie das Gerät aus Ihrem Account entfernen, nachdem Sie es gelöscht haben, wird die Aktivierungssperre ausgeschaltet. Das bedeutet, dass eine andere Person Ihr Gerät anschalten und verwenden kann.

IOS-Update

Führen Sie regelmässig die iPhone-Updates durch. Sie erhalten jeweils eine Mitteilung. Die aktuell installierte Version finden Sie in den Benutzer-Informationen.

Diese Updates machen Ihr iPhone sicherer. Einerseits werden Sicherheitslecks gestopft, andererseits werden Probleme in Apps reduziert.

Wecker

Mit der Uhr-App können Sie Ihr iPhone in einen Wecker verwandeln. Öffnen Sie einfach die Uhr-App über den Home-Bildschirm oder das Kontrollzentrum.

Den Wecker mit Siri stellen:

Halten Sie die Home-Taste gedrückt und sprechen Sie:
Wecke mich morgen um 6:30 Uhr.

Batterie laden

Das iPhone hat einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Diese Technologie bietet aktuell die beste Leistung für das Gerät. Die Lithium-Ionen-Batterien sind leichter, laden schneller auf, halten länger und haben eine höhere Leistungsdichte für eine längere Batterielaufzeit.

Batterie aufladen: Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Kabel und das USB-Netzteil mit einer Steckdose. Neuere Geräte können drahtlos geladen. Während dem Laden leuchtet in der oberen rechten Ecke ein Blitz-Symbol.

Wichtig: Wenn das iPhone mit einem ausgeschalteten Computer verbunden ist, kann die-Batterie entladen statt aufgeladen werden.

Video auf Fernseher streamen

Man kann Videos usw. vom iPhone an AirPlay-fähige Geräte oder Bluetooth-Geräte auf den Fernseher streamen oder deinen iPhone-Bildschirm spiegeln. Dazu kann man Apple TV (Kosten etwa 150 Fr.) installieren, Youtube-Videos oder Fernsehprogramme können über einen Dienst (Zattoo) gestreamt werden.